


クイックスタートガイド

※リモコンに電池を取り付けてから登録を開始してください。

1 登録する器具を点灯する

壁スイッチを「ON」にしてから
5秒以上お待ちください。



2 登録モードにする

壁スイッチを3回「OFF - ON」する。

- 1回の「OFF - ON」の操作は1秒が目安です。


OFF - ON (1回目) · OFF - ON (2回目) · OFF - ON (3回目)



3 器具が点滅開始したことを確認する

登録する全ての照明器具が点滅していることを確認してください。

※点滅しない場合はもう一度 **2** へ




➡裏面につづく

4 グループ登録する



- ① 器具が点滅したら追加 / 完了ボタンを押してください。
- ② 登録するグループ番号を押してください。
器具の点滅が停止すれば
器具登録完了です。
- ③ 追加 / 完了ボタンを押してください。
登録開始前の表示に戻ります。
●追加/完了ボタンを押さない場合、点滅を60秒間維持し登録開始前の状態に戻ります。

液晶画面の表示が点滅を開始します。




追加 / 完了
ボタン

「CH1」に設定した場合



CH個別 ON/OFF
① ② ③
④ ⑤ ⑥
グループ個別
ON/OFF ボタン

* 表示は一例です。



追加 / 完了
ボタン

5 登録を確認する

ON/OFFボタンを押す。
(押すたびに点灯⇔消灯します。)
照明器具が正常に動作することを
確認したら登録完了です。



ON/OFF
ボタン