

◎安全のために 1 年に 1 回は点検をおすすめいたします。

◎下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処理手順に従ってください。

安全点検項目	点検年月	点検結果					処理手順
		/	/	/	/	/	
1. 累積点灯時間が 40,000 時間以上である。							○印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
2. 使用期間が 15 年以上である。							
3. こげくさい臭いがする。							
4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。							
5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。							
6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。							
1. 使用期間が 10 年以上である。							○印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。
2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる、又は黒化する。							
3. ランプ、グロースタータを交換しても点灯までに時間が長くなる。							
4. ランプ、グロースタータを交換してもチラツキが止まらないものがある。							
5. ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある。							
6. 点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。							
7. 可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。							
8. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。							
9. ここ 2、3 年、故障による取替台数が増えている。							
10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。							
11. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。							
13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。							
14. 指定外のランプを使用している。*							
1. ランプの端部が極端に黒化している。							※指定のランプにお取り替えください。 ○印のものは新しいものにお取り替えください。
2. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す。							

(チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。)

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

オーデリック株式会社

〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5