

◎安全のために1年に1回程度の自主点検をおすすめいたします。
また、震度5以上の大きな地震があった場合も臨時点検をおすすめいたします。

◎下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処理手順に従ってください。

安全点検項目	点検年月	点検結果					処理手順
		/	/	/	/	/	
1. 照明器具の保守・点検以外に使用している。							○印がある場合は危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、昇降装置を取り外すか、新しい昇降装置へのお取り替えをおすすめします。
2. 適応外の環境で使用している。 (雨風が当たる場所、浴室など高湿度の場所、周囲温度が35℃を超える場所、 粉塵・腐食性ガス・可燃性ガスが発生する場所、震動が激しい場所)							
3. 使用期間が15年以上、または昇降回数が120回以上である。							
4. こげくさい臭いがする。							
5. スイッチを入れたとき漏電ブレーカーが動作することがある。							
6. スイッチを入れても時々動作しないときがある。							
7. 昇降途中で止まったり、ガクンと揺れることがある。							
8. 昇降速度が異常に遅かったり、モーター音はするが動かないことがある。							
9. 最上部まで上昇しても、スイッチを切るまでモーター音がする。							
10. ワイヤーが傷んでいる。 素線が切れている、傷や折れ曲がった跡がある、錆がある、など							
11. 接点に変色している。							
12. 接点を保持している樹脂に変形やひびがある。							
1. 使用期間が10年以上、または昇降回数が100回以上である。							○印がある場合は、販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。
2. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくははさびが出ている。							
3. 照明器具が正常に点灯しない、またはシーリングファンが動作しない。							
4. 照明器具の取付ねじに、ゆるみや脱落がある。							

(チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。)

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

また、異常がない場合でも、3年に1回程度の専門家による点検をおすすめいたします。

オーデリック株式会社

〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5