


自己点検スイッチによる点検方法について

内蔵蓄電池を適正にご使用いただくためには、定期的に十分な放電が必要です。誘導灯は、消防法により、6ヶ月に1回の点検が義務付けられていますので必ず実施してください。

ここでは、誘導灯照明器具：OR 037 064を代表例として、点検方法を説明します。

■自己点検スイッチによる点検方法

器具に搭載している自己点検スイッチを押すと自動点検が開始され、規定時間非常点灯し蓄電池が規定の性能を満たしているか確認できます。



自己点検スイッチ

先の細いもので2秒以上長押しをしてください。定格時間（30分間）の非常点灯を開始し、終了後は自動復帰します。

※充電不足のとき、または48時間以内に3秒以上の停電・非常点灯があったときは自己点検は動作しません。

充電モニター（緑色LED）

蓄電池の状態を表示しています。


- ①48時間以上連続充電させる
- ②器具本体の自己点検スイッチを2秒以上長押しする
- ③規定時間*経過したら充電モニターで結果を確認する

※48時間以内に3秒以上の非常点灯をしている場合自己点検が開始されません


※規定時間は誘導灯の場合20分、階段通路誘導灯の場合30分です

■点検結果の確認方法

自己点検終了後、充電モニターで点検結果をご確認できます。



※図は代表的な製品です。お手元の製品とは異なる場合があります。



充電モニター（緑色LED）

蓄電池の状態を表示しています。

点灯	蓄電池は正常
点滅*	蓄電池の交換時期

点検後、点滅していたら蓄電池の交換時期です。
販売店へご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

ES220501_S